


INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING
PRIMUS FLAT PLUS
17 x 10 ft



17 x 10 ft / 518 305 cm



Črmošnjice 71
8000 Novo mesto
Slovenië

E: info@akrobat.com
T: +386 7 30 80 060

www.akrobat.com



NL/1-2026



100% gemaakt
in Europa



2,5 miljoen
sprongen gegarandeerd



62,7% zachtere
sprongabsorptie



1. WAARSCHUWINGEN!

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw trampoline monteert en gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van het product volledig worden geïnformeerd over het correcte gebruik van deze trampoline en alle veiligheidsmaatregelen.

Bedankt dat u voor een Akrobat-trampoline hebt gekozen!

Uw trampoline is zoveel meer dan gewoon weer wat buitenspeelgoed. Zij is ontworpen om alle leden van het gezin, ongeacht hun leeftijd, een boeiende speeltijd, leuke herinneringen en actieve lichaamsbeweging te bezorgen. Akrobat-trampolines zijn gebouwd om lang mee te gaan. Uw trampoline is gemaakt van Europese topmaterialen en het resultaat van vakmanschap en daarom zult u er jarenlang plezier van hebben.

Veiligheid komt op de eerste plaats! Voor de beste trampoline-ervaring en om fit en energiek te blijven, dient u deze montage-instructies en veiligheidsaanbevelingen grondig door te lezen om de kans op letsels tot een minimum te beperken.

Het maximale gebruikersgewicht wordt bepaald door de grootte van de trampoline:


















17 x 10 ft / 518 x 305 cm

150 kg / 331 lbs



- Begeleiding en instructie door een volwassene is te allen tijde vereist.
- Het gebruik van een trampoline als sportuitrusting vereist toezicht van een gekwalificeerd persoon.
- De trampoline moet door een volwassene in elkaar worden gezet en voor het eerste gebruik zorgvuldig worden geïnspecteerd.
- Zorg ervoor dat het veiligheidsnet en de palen voor het net correct en stevig zijn geplaatst. Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.
- Minderjarigen moeten onder toezicht staan van een volwassene persoon, ongeacht hun vaardigheden of training. Zorg ervoor dat niemand zonder toezicht bij de trampoline kan komen.
- Controleer de trampoline voor elk gebruik. Regelmatige onderhoudsbeurten van de trampoline en de trampoline-onderdelen zijn noodzakelijk om letsels te voorkomen. Het onberispelijk houden van de trampoline verlengt de levensduur van je trampoline.
- Ernstig letsel, verlamming of zelfs de dood kan optreden als de trampoline niet goed wordt gebruikt.
- Deze trampoline is alleen voor buitengebruik.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden - kleine onderdelen, verstikkingsgevaar.
- Draag kleding vrij van trekkoorden, haken, lussen of iets dat vast kan komen te zitten tijdens het gebruik van de trampoline/sluiting en dat kan leiden tot verstrikking. Bevestig niets aan het veiligheidsnet of de buizen dat geen door de fabrikant goedgekeurd accessoire of onderdeel is van het veiligheidsnet.
- Zet de trampoline goed vast wanneer deze niet wordt gebruikt. Bescherm haar tegen ongeoorloofd gebruik.
- Laat kinderen of anderen niet onder de trampoline zitten.
- Tijdens de zwangerschap op de trampoline springen is niet aan te raden.
- Gebruik de trampoline niet onder invloed van alcohol, drugs of zware medicijnen.
- Houd alle warmtebronnen en vlammen uit de buurt van het product.
- De springmat moet schoon en droog worden gehouden. Het is verboden om op een natte springmat te springen om uitglijden en vallen te voorkomen.
- Verwijder schoeisel voordat je op de trampoline gaat springen.
- Eet geen voedsel, snoep of kauwgom tijdens het springen.
- Spring in het midden van de mat.
- Stop met springen door de knieën te buigen als de voeten in contact komen met het trampolinebed. Leer deze vaardigheid voordat u andere sprongen probeert.
- Verlaat de trampoline niet springend - stap er steeds op en af. Het is gevaarlijk om bij het stoppen met springen van de trampoline op de vloer of de grond te springen, of om bij beginnen met springen op de trampoline te springen. Gebruik de trampoline niet als springplank naar andere voorwerpen. Spring niet van andere objecten, gebouwen of oppervlakken op de trampoline of in of over het trampolinebeveiligingsnet.
- Deze trampoline wordt aanbevolen voor gebruik door kinderen vanaf 14 jaar oud.
- Vermijd te hoog of te lang springen, las regelmatig een pauze in. Blijf laag om je sprong te controleren en land steeds in het midden van de trampoline. Controleer je sprong altijd. Controle is belangrijker dan hoogte. Probeer geen salto's te maken en sta dit ook niet toe. Het landen op het hoofd of de nek kan ernstig letsel, verlamming of de dood tot gevolg hebben, zelfs wanneer je in het midden van de mat landt.
- De trampoline mag niet door meer dan één persoon tegelijk worden gebruikt. Botsingsgevaar: meerdere springers verhogen de kans op verlies van controle en dit kan leiden tot ernstige letsels.
- Misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel.
- Glazen, sieraden en soortgelijke voorwerpen moeten worden verwijderd voordat je de trampoline betreedt. Maak uw zakken leeg en houd uw handen vrij bij het springen. Spring altijd in het midden van de springmat.
- Ga niet op het veiligheidskussen van de trampoline zitten en ga niet op de rand staan terwijl een andere persoon springt.
- Houd kleine kinderen uit de buurt van de trampoline terwijl anderen erop springen, de rand kan namelijk hevig heen en weer bewegen.
- De trampoline moet worden geplaatst op een vlakke grasmat of een zachte ondergrond zoals zand of schors. Gebruik geen trampoline op harde ondergronden zoals asfalt, beton of andere soortgelijke ondergronden. Plaats geen trampoline bij zwembaden, schommels, glijbanen, klimwanden enz.
- Gebruik de trampoline niet als het waait. Als je een vangnet gebruikt, verwijder het dan en bewaar het voor betere weersomstandigheden.
- Verwijder alle harde voorwerpen rond en onder de trampoline. Er mogen zich geen voorwerpen – zoals hekken, dakbedekking, boomtakken, wasdraden, elektriciteitskabels, enz. – in de buurt van of boven de trampoline bevinden. Ontruim de omgeving voor minstens 2 meter in alle richtingen.
- Zorg ervoor dat er 6 meter vrije hoofdruimte is boven de trampoline.
- Elke wijziging aan de trampoline moet door de fabrikant worden goedgekeurd.
- Als je de trampoline verplaatst, demonteer deze dan in omgekeerde volgorde van de montage. Verplaats naar de gewenste locatie en monteer opnieuw volgens deze instructies.
- Voor aanvullende informatie over de trampoline-uitrusting kun je contact opnemen met de fabrikant of regelmatig onze website raadplegen voor belangrijke updates voor klanten.

2. ONDERDELENLIJST

PRIMUS FLAT PLUS 17 x 10 ft

Onderdeel A	Framedeel A	2 Stuks	
Onderdeel B	Framedeel B	2 Stuks	
Onderdeel C	Framedeel C	2 Stuks	
Onderdeel D	Framedeel D	2 Stuks	
Onderdeel E	Frame steun paneel	18 Stuks	
Onderdeel F	Schroef met ring	8 Stuks	
Onderdeel G	Veren	114 Stuks	
Onderdeel H	Springmat	1 Stuks	
Onderdeel I	Randkussen Elastieken	32 Stuks	
Onderdeel J	Framekussen	1 Stuks	
Onderdeel K	Framefoam	6 Stuks	
Onderdeel L	Schroeven voor platen	82 Stuks	
Onderdeel M	Veertool	1 Stuks	
Onderdeel N	Antiworteldoek	1 Stuks	
Onderdeel O	Meetlint	1 Stuks	

Onderdelen van het veiligheidsnet*

Onderdeel P	Palen voor het veiligheidsnet	12 Stuks	
Onderdeel R	Veiligheidsnet	1 Stuks	

* Het veiligheidsnet maakt geen deel uit van de set.

3. MONTAGE EN INSTALLATIE

We raden aan om de trampoline met ten minste twee personen in elkaar te zetten. Gebruik handschoenen om je handen te beschermen tegen knelpunten en scherpe punten tijdens de montage. Oefen tijdens de montage geen overmatige kracht uit die het product kan beschadigen.

Houd er rekening mee dat er voor de montage van het frame een aantal gereedschappen (accuboormachine of schroevendraaier) nodig zijn.

Zusammenbau des Rahmens

1 Plaats de trampoline framedelen plat op de grond, op deze manier heb je een beter overzicht

Leg de framedelen A -D met de gaten voor de veren naar boven gericht.


Plaats het gemarkeerde framesteunpaneel op de juiste positie op het frame zoals aangegeven op de foto.

Vervolgens begin je met het in elkaar zetten van de onderdelen, wij adviseren om eerst de steunpanelen te bevestigen, om de framesegmenten te scheiden.

Begin met het bevestigen van steunpanelen AB 1/3, 2/3 en 3/3 met schroeven aan frame A. Herhaal dit met de andere framesegmenten B, C, D zodat alle steunpanelen aan het boven frame bevestigd zijn. Begin vervolgens met het verbinden van framesegmenten om een rechthoekig frame te vormen.

De onderdelen zijn gemaakt voor montage met het eenvoudige AkroClick systeem.

Gebruik aan het einde 8 grote schroeven om onderdeel C vast te zetten beide zijden aan het hoekframeprofiel (onderdelen A en B). * Zie onderstaande foto.





Het plaatsen van het springdoek en het bevestigen van de veren

2

Leg de mat vlak in het frame. Zorg ervoor dat het logo naar boven gericht is. Om de installatie van de springmat te vergemakkelijken, zoekt u de vier ogen in de hoeken van de springmat en bevestigt u eerst vier veren op deze plaatsen. Steek de veren door de veerlussen aan de hoeken aan de onderzijde van de springmat.

Ga dan verder met het bevestigen van veren vanuit de hoeken naar het midden van de springmat totdat alle veren zijn bevestigd.

In het begin kan het lijken alsof de mat niet past, maar deze rekt zich uit tot de juiste maat als u klaar bent met het bevestigen van alle veren. Bevestig de veren tegelijkertijd aan beide zijden van het frame (één persoon aan elke zijde).



Belangrijk: Zorg ervoor dat alle veerhaken goed vastzitten aan het frame.



Belangrijk: Zorg ervoor dat je de hoekveer door de lus in de hoek haakt. Het houdt de hoeken van de mat op hun plaats.

AKROBAT-HINT:

Veren kunnen moeilijk te bevestigen zijn, je hebt wat kracht nodig. Help uzelf door de veren trekker te gebruiken die in de set zit. Vergeet niet om handschoenen te dragen!

Graven van de trampolineput


3

Plaats het frame op de gekozen locatie en markeer de positie op de grond. Het beste is om een gat te markeren dat iets breder is dan je trampoline.

Dit maakt het gemakkelijker om het frame in te zetten en het juiste niveau te vinden. Graaf de put tot de volgende afmetingen:

TRAMPOLINEGROOTTE 17 x 10 ft / 518 x 305 cm

Dimensie A: TRAMPOLINEGROOTTE	Dimensie B: BINNENSTE GAT	Dimensie C: TOTALE DIEPTE
530 x 315 cm / 17'4" x 10'3"	478 x 265 cm / 15'7" x 8'7"	110 cm / 3'6"



Het gat mag geen water verzamelen (in dat geval is drainage noodzakelijk) en het moet gereinigd kunnen worden tijdens onderhoud.

Graaf eerst het buitenste gat om een richel voor uw trampolineframe te maken, die 25 cm / 10" diep moet zijn. Dit is de exacte framehoogte, zodat het veiligheidskussen bovenop het frame net boven het gras uitkomt. Ga door met het graven van het binnenste gat.

Graaf het binnenste gat volgens de afmetingen van je trampoline en met een komvormige bodem. Het binnenste gat moet 40 cm / 1'4" smaller zijn dan de trampoline. Hierdoor blijft er een richel van 20 cm / 8" over waar de trampoline overheen komt te staan.

TIP VAN AKROBAT:



Het is voor kleinere trampolines relatief eenvoudig om het gat met de hand te graven, maar een minigraafmachine huren om het grootste deel van de grond af te graven zou handig zijn. Zo hoeft u alleen de afwerking handmatig te doen.

Let op: Bewaar een deel van de grond voor later rondom de trampoline te kunnen aanvullen.

Die Tiefe des Erdlochs ermitteln

4

Um die Tiefe des Erdlochs ordnungsgemäß auszumessen, verwenden Sie das mitgelieferte Maßband. Ziehen Sie das Maßband über die gesamte Ausdehnung der Trampolinguube. Kleine Löcher auf beiden Seiten des Maßbands geben die Größe Ihres Trampolins wieder. Legen Sie das Maßband so an, dass die Markierungen mit dem Randmaß Ihres Trampolins übereinstimmen. Danach können Sie ganz einfach den Mittelpunkt der Grube ermitteln. An dieser Stelle sollte die Grube für Ihr Trampolin am tiefsten sein (110 cm / 3'7").



5

Bedecken Sie die Oberfläche vollständig mit dem Unkrautvlies und stellen Sie dann den Trampolinrahmen auf. Achten Sie darauf, dass die Membran sich an die Form des Erdlochs „anschmiegt“ und genau am Boden des Lochs sitzt, sodass unter dem Sprungtuch ein Freiraum bleibt.



Het plaatsen van de trampoline in de put

6

Omdat deze trampoline erg zwaar is raden wij dit aan Zorg ervoor dat er minimaal vier mensen aanwezig zijn bij de installatie.

Er mag geen opening tussen de grond zijn en je trampoline.

Plaats de trampoline voorzichtig op de rand afgedekt met de onkruidbescherming.

Controleer of de trampoline goed waterpas staat.

Mogelijk moet u de trampoline weer verwijderen om eventuele aanpassingen aan de hoogte van het frame te maken, richt u zich hierbij op de springmat zodat deze gelijk komt te liggen met het maaiveld.


Vul de resterende vrije ruimte rond de trampoline met de resterende grond en vervolgens snijdt u het overtollige materiaal van de onkruidbescherming af. Voeg ten slotte de opgeslagen grond opnieuw rond de trampoline toe en probeer dit zoveel mogelijk te verdichten.



Het schuim in het randkussen plaatsen


In de verpakking vind je 6 schuim onderdelen, die u in openingen steekt aan de onderkant van het randkussen, zoals aangegeven op de foto hieronder.

Het schuim moet hierbij volledig in de hoes zitten. Het kan wat moeite kosten. De werking is vergelijkbaar met het omdoen van een kussensloop. Het schuim mag na installatie niet meer zichtbaar zijn en moet volledig in het randkussen gemonteerd worden.



Het bevestigen van het randkussen

- 8 Leg het randkussen op de trampoline met oogjes naar boven en haal de elastieken door de ogen.



Draai het randkussen om naar de juiste positie.



- 9 Stap op het springdoek, til het randkussen op en steek de metalen haak die aan het elastiek is bevestigd in de sleuven onderin het frame, herhaal deze procedure met alle elastieken.



Belangrijk!

Het randkussen moet het gehele frame en de veren bedekken.

- 10 De laatste stap is het bevestigen van de trap op het trampolineframe en plaatsen van de schoenenmat onder de trap.



4. ONDERHOUD VAN DE TRAMPOLINE

Controleer je trampoline voor elk seizoen grondig - met name het frame, het framekussen, de veren, de springmat en het veiligheidsnet. Wij adviseren ook om gedurende het seizoen regelmatig controles uit te voeren. Er kunnen anders altijd beschadigde onderdelen over het hoofd worden gezien, wat kan leiden tot ernstige ongelukken of verwondingen.

Je checklist moet de volgende punten bevatten:

- Alle onderdelen zitten goed vast.
- Alle veren zijn goed bevestigd aan het frame en de ogen van de springmat.
- De trampoline is onbeschadigd en vertoont geen scheuren, gaten, scherpe, verdraaide of gebroken onderdelen. Als je schade opmerkt, vervang de onderdelen dan onmiddellijk.
- Controleer het veiligheidsnet en de palen op mogelijke schade en vervang het veiligheidsnet om de 5 jaar.

Voor het beste onderhoud van je trampoline moet je ook ervoor zorgen dat er geen dieren op de trampoline worden toegelaten, omdat ze zowel het framekussen als de springmat kunnen beschadigen.

De trampoline moet in geval van schade of ontbrekende onderdelen onmiddellijk worden gedemonteerd en uit gebruik worden genomen totdat de defecten zijn gerepareerd of de onderdelen zijn vervangen.

Extreme weersomstandigheden kunnen de trampolinematerialen beïnvloeden, volg daarom deze aanbevelingen op:

- Demonteer het veiligheidsnet bij sterke wind en leg gewicht op de trampolinepoten om deze zo op de grond te houden. Bewaar het veiligheidsnet op een veilige plaats.
- Verwijder de springmat tijdens het winterseizoen omdat het gewicht van de sneeuw de mat kan beschadigen.
- Bescherm de trampoline tegen directe hitte, vuur, vonken en vuurwerk.
- Bescherm je trampoline ook tegen hevige regen en sneeuw.

Schoonmaken van de trampoline:

Alle Akrobat-trampolinematten en -framekussens zijn gemaakt van duurzame hoogwaardige materialen en mogen niet worden gereinigd met agressieve schoonmaakmiddelen! Trampoline-oppervlakken kunnen het beste worden gereinigd met een zacht sopje en daarna grondig worden afgespoeld met water.

Vergeet niet dat de trampoline slechts door één persoon tegelijk mag worden gebruikt!



Het gewicht van de gebruiker mag niet hoger zijn dan:

17 x 10 ft / 518 x 305 cm

150 kg / 331 lbs

GEFELICITEERD!

Uw Akrobat-trampoline is nu klaar voor gebruik. Geniet ervan!

Als dit uw eerste trampoline is, adviseren wij u om te beginnen met het leren van de basissprongen die in deze handleiding worden beschreven.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER GEBRUIK.

5. TRAMPOLINE-ACCESSOIRES

Akrobat-trampolinebeschermhoes

De Akrobat-trampolinehoes biedt het hele jaar door maximale bescherming tegen schade door weer en vuil en verlengt de levensduur van je trampoline en zorgt voor extra duurzaamheid bij talloze springmomenten. Zij is gemaakt van uv-bestendig hoogwaardig pvc en beschikbaar voor alle maten en uitvoeringen van Akrobat-trampolines.



Akrobat-trampolinesokken

Duurzame trampolinesokken met hoogwaardige grip zorgen voor een hoger veiligheidsniveau. Het gebruikte anti-slipmateriaal op de zolen van de sokken zorgt voor wrijving die het glijden vermindert en de kans op ongelukken kan verkleinen. Bij vele gebruikers helpen de sokken ook de verspreiding van microben, die tussen blote voeten kunnen worden uitgewisseld, te beheersen.

6. INSTRUCTIES OM TE SPRINGEN

Elke springer moet beginnen met het leren van rustige en gecontroleerde sprongen. Veilig landen vormt de basis van trampolinespringen en is belangrijk om als eerste te leren. Een gebrek aan deze vaardigheden kan leiden tot ernstige letsels.





Zowel de springer als de instructeur moeten er rekening mee houden dat een stabiel evenwicht bij elke sprong de basis vormt van succesvol trampolinespringen.

De stoptechniek is even belangrijk als het springen. Correct stoppen is een van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen bij het trampolinespringen. Bij verlies van controle over de sprong en/of het evenwicht moet de springer snel reageren om letsels te voorkomen. Om dit te bereiken moet de springer gewoon door zijn knieën buigen voordat hij op de springmat landt. Dit is de veiligste manier om de sprong te stoppen en ongelukken te voorkomen.

Tijdens het leren en oefenen van trampolinesprongen is het aan te raden om een persoon langs de trampoline te hebben staan om de springer te helpen als dat nodig is. Trampolinespringen is een fysieke belasting en mag niet te lang duren. Een vermoeide springer kan gemakkelijk bezwijken voor fouten tijdens het springen, waardoor de kans op letsels sterk toeneemt.

Hoge trampolinesprongen worden beschouwd als gevorderde sprongen en mogen niet aan onervaren springers worden toegestaan. Het is uiterst belangrijk om er zeker van te zijn dat de hoogte van de sprong overeenkomt met de ervaring van de springer.



LET OP:

-  Beginners moeten de basislichaamshoudingen leren en de in deze handleiding beschreven basissprongen oefenen.
-  Ga om te leren balanceren en springen in het midden van de springmat staan en spring zachtjes op en neer om de beweging te controleren. Verhoog de intensiteit geleidelijk aan en keer bij elke sprong terug naar dezelfde positie op de springmat.
-  Focus op de springmat bij het springen, want als u dat niet doet, kan het snel leiden tot verlies van evenwicht en valpartijen.
-  Voer geen salto's uit zonder toezicht! Salto's mogen alleen worden uitgevoerd door ervaren springers onder toezicht van een deskundige en met passende veiligheidsmaatregelen.

7. BASISTRAMPOLINESPRONGEN


DE JUMPING JACK:

1. Start vanuit een staande positie met de voeten op schouderbreedte, het hoofd omhoog en de ogen op de trampolinemat.
2. Zwaai uw handen naar voren, boven uw hoofd en naar achteren in een cirkelvormige beweging.
3. Breng al in de lucht je voeten samen en richt je tenen.
4. Land terug op het midden van de mat met uw voeten op schouderbreedte (gelijk aan startpositie).




DE FRONT DROP:

1. Begin met een paar keer zachtjes op en neer te springen.
2. Spring omhoog en land op uw handen en knieën.
3. Duw uzelf af met uw handen en spring terug naar de rechtopstaande positie.



DE PRAYING MANTIS (BIDSPRINKHAAN):

1. Begin met een lage sprong.
2. Land op uw knieën op schouderbreedte, houd uw rug recht en houd uw armen gestrekt om het evenwicht te bewaren.
3. Spring terug naar de startpositie door gebruik te maken van het springmomentum en uw armen naar boven te zwaaien.





BOTTOM BOUNCE:

1. Begin met een basisstartpositie. Spring op, richt u op het midden van de springmat.
2. Land met uw benen gestrekt voor u, met uw handen aan beide zijden van uw heupen en houd uw rug recht.
3. Duw uzelf met uw handen omhoog om terug te keren naar de startpositie.

DE PANNENKOEKVAL:

1. Begin met een zachte, lage sprong omhoog.
2. Laat u op uw voorkant vallen en leg uw handen op de springmat voor u.
3. Duw uzelf terug naar de startpositie.





DE TURTLE DROP:

1. Begin met een zachte opwaartse sprong.
2. Land op uw rug, houd uw kin dicht bij uw borst en uw knieën gebogen. Hou uw kin naar uw borst als u landt.
3. Schop uw benen naar voren om op te springen en in de startpositie te landen.

DE ROLLING STONE:

1. Start vanuit de voorste valpositie en beweeg je armen naar links of rechts om te beginnen met draaien.
2. Draai uw hoofd en schouders in de richting van uw lichaam.
3. Houd uw rug parallel met de springmat en uw hoofd recht.
4. Ga terug naar de liggende positie om de sprong af te maken, liggend in de tegenovergestelde richting als in het begin.



DE FLYING BALLERINA:

1. Begin met de zithouding.
2. Spring en draai uw hoofd naar links of rechts en zwaai uw handen in dezelfde richting om te draaien in de lucht.
3. Volg de beweging met je heupen om de bocht te voltooien.
4. Land in de zittende positie om de sprong te voltooien.

U beheerst nu de basissprongen en bent klaar om nog hoger te springen!

Maar vergeet niet om altijd de controle te houden over uw sprongen.

GENIET VAN HET UITLEVEN VAN UW PASSIE VOOR SPRINGEN!



WE KEEP KIDS HEALTHY AND SAFE

We believe active play enriches children's lives and allows them to build a healthy body that will contribute to their overall development and help them achieve their full potential in adult life.



CERTIFIED PRODUCTS

All our products are made in accordance to highest EU standards.



WIDE RANGE OF TRAMPOLINES

We worship diversity, that's why our complete range of trampolines comes in all shapes and sizes and covers a wide spectrum of needs for different customer profiles.



SOFTER BOUNCE ABSORPTION

Akrobat trampolines have been laboratory tested for their ability to absorb jumps and the intensity of the G-force they subject the body to. Results demonstrated a more even deceleration of the jump, slowly bringing the body to a halt and softly absorbing the landing, compared to mainstream competitor products. This guarantees Akrobat trampolines are a better choice when it comes to children's joints and spine.



EXPERT ENGINEERING AND CRAFTSMANSHIP

All Akrobat trampolines are designed to exceed customer's expectations. They are safer to use, endure extremely heavy loads, resist changing weather conditions and provide superior bounce performance.



100% MADE IN EUROPE

We like to keep the trampoline production close to home, to guarantee consistent quality of our products and to offer you unsurpassed customer service.

WORLD OF TRAMPOLINES

With over twenty years of experience in trampoline manufacturing we pride ourselves today as one of the top European suppliers of trampolines, focused on qualities that bring real value to our customers.